

## Intervaly výměny dílů a součástí zařízení Cobra

Co	Kdy	Poznámka
<b>Ruční proudnice</b>		
tryska	otvor nad 2,35 mm nebo pokles tlaku pod 250 bar	
převlečná matice trysky	probroušená	
<b>Hadice a hadicový naviják</b>		
rychlospojky, o-kroužky	opotřebené	
vnitřní vrstva hadice	ztenčená	
vnější vrstva hadice	probroušený kord	
výměna hadice mezi nádrží abraziva a navijákem	průměr < 400 mm - ročně	
hadice	po 5 letech je-li třeba	
<b>Nádrž na abrazivo</b>		
těsnící podložka plnicí zátky	ročně	
armatury namáhané abrazivem	probroušené	
těsnící podložka spodní zátky	ročně	
spodní zátka	ročně	
<b>Vysokotlaké čerpadlo</b>		
výměna oleje ve vysokotlakém čerpadle	po 50 h provozu následně po 500 h provozu	SAE 15W-40
výměna hydraulického oleje	2 roky	OT HP 3 ISO VG 32 +
výměna olejového filtru	ročně	
<b>Připojení vody</b>		
vodní filtr	nevyčistitelný	
ventily	nepohyblivé, netěsné	
hadice a armatury	netěsné	
<b>Ovládání systému</b>		
baterie rádiového ovladače	3 roky	6V/650mAh