

Modul Strojní služba

Evidence techniky

Zadání hlavní techniky

Nový zásahový požární automobil, ostatní automobily a plavidla

- Hlavní technika je zadávána a zneplatňována u HZS kraje na základě žádosti o zařazení/vyřazení do/ze Seznamu vozidel složek IZS s výjimkou z pojištění odpovědnosti, kterou podává zřizovatel JSDHO (více info: <https://www.hzscr.cz/clanek/zadosti-o-zarazeni-a-vyrazeni-vozidla-ze-seznamu-vozidel-izs-s-vyjimkou-pojisteni-odpovednosti.aspx>)
- Po zaevidování u HZS kraje bude tato technika exportována na Port.All dané JSDHO v podobě datového balíčku


Zadání věcných prostředků strojní služby – se spalovacím motorem

- Věcné prostředky stojní služby jsou zadávány a zneplatňovány, včetně změn u již zavedených prostředků, JSDHO v Port.All.
- Po zaevidování musí být proveden export datového balíčku z Port.All na HZS kraje (bez tohoto HZS o změnách neví)

Před zadáním nové techniky a prostředků

1. Ujistit se, že mám všechny potřebné podklady
2. Zjistit, zda už v minulosti nebyl ve vlastní JSDHO evidován
 - pokud ano, je patrně v zneplatněných a jeho zápis je potřeba pouze zplatnit.
3. Nikdy nepřepisovat jednu techniku na jinou !

Postup zadání nového věcného prostředku



The screenshot displays a software interface with a navigation menu at the top and a main content area. The navigation menu includes: Zpětná vazba, Ekonomika, Lidé, Nastavení, Prostředky, Strojní služba, ZOZ, and O aplikaci. The 'Evidenze techniky' menu item is highlighted, and a red arrow points to it. The main content area is divided into two sections. The left section contains a message: 'Byla odeslána data, která ještě nebyla nainportována do portálu JSDH' and a table of counts for non-imported packages. The right section contains a table with three columns: 'Dat. nar.', 'Způsoblost', and 'Platnost do'.

Kontrola importu dat

Byla odeslána data, která ještě nebyla nainportována do portálu JSDH

Počty nenainportovaných balíčků:

Balíček Platnost techniky verze 2	1
Balíček Technika verze 2	2

Evidenze techniky

Evidence jízd a prací

Druhy oprav/kontrol/revizí

Nová oprava/kontrola/revize

Pohyby provozních kapalin

Sklad provozních kapalin

Nákup do skladu

Výdej ze skladu

Nákup do vozidla/agregátu


Čerpání do vozidla/agregátu

Katalog karet CCS

Export techniky

Dat. nar.	Způsoblost	Platnost do
13.8.1986	Velitel jednotky, družstva JSDH	17.3.2023
9.9.1977	Velitel jednotky, družstva JSDH	17.3.2023
1.6.1985	Velitel jednotky, družstva JSDH	17.3.2023
7.11.1962	Velitel jednotky, družstva JSDH	28.1.2022
12.3.1968	Strojník JPO II,III	5.2.2022
4.2.1982	Strojník JPO II,III	5.2.2022
7.11.1962	Strojník JPO II,III	5.2.2022
3.4.1976	Strojník JPO II,III	5.2.2022

Postup zadání nového věcného prostředku



Textově uvést název
dle vzorů na další
stránce

Zvolit typ z číselníku

Po vyplnění kliknout na Uložit

Postup zadání nového věcného prostředku

Název TPO	Typ techniky
Čerpadlo plovoucí motorové: výrobce/typ	plovoucí motorové čerpadlo
Čerpadlo kalové motorové: výrobce/typ	čerpadlo kalové se spalovacím motorem
Pila řetězová: výrobce/typ	motorová pila řetězová
Pila kotoučová: výrobce/typ	motorová pila kotoučová
Přetlakový ventilátor: výrobce/typ	přetlakový ventilátor
Elektrocentrála: výrobce/typ	přenosná elektrocentrála s výkonem nad 5 kW
Lodní motor: výrobce/typ	lodní motor
Stříkačka motorová přenosná: výrobce/typ	stříkačka přenosná motorová
Vysavač na hmyz: typ/výrobce	vysavač na hmyz se spalovacím motorem
Vysokotlaké hasicí zařízení: typ/výrobce	zařízení hasicí vysokotlaké kontinuální se spalovacím motorem

Za výrobce/typ se dosazuje konkrétní označení, dle zvyklostí dané jednotky. Slouží k odlišení stejných prostředků

Postup zadání nového věcného prostředku - HVZ

Název TPO	Typ techniky
HVZ: Výrobce agregát	HVZ - jednotka pohonná se spalovacím motorem
HVZ: Výrobce ruční pumpa	HVZ - jednotka pohonná ruční
HVZ: Výrobce hadice	HVZ - hadice
HVZ: Výrobce nůžky	HVZ - nástroj stříhací
HVZ: Výrobce rozpěrný válec	HVZ - nástroj rozpínací teleskopický
HVZ: Výrobce rozpínák	HVZ - nástroj rozpínací s čelistmi
HVZ: Výrobce kombiňák	HVZ - nástroj kombinovaný
HVZ: Výrobce stříhač pedálů	HVZ - stříhač pedálů
HVZ: Výrobce otevírač dveří	HVZ - otevírač dveří
HVZ: Výrobce r. pum.otevírače	HVZ - jednotka pohonná ruční

Za **Výrobce** je třeba dosadit konkrétního výrobce, např. Holmatro, Lukas, Weber, Narimex, atd.

Postup zadání nového věcného prostředku

Vyplnit nejméně červeně podbarvené pole

Název techniky:	RZ (SPZ):	Evidenční číslo:	Vol. znak:	Sel. volba:
Elektrocentrála: Heron				

Základní údaje	Technicko taktická data	Provozní kapaliny	Příslušenství	Opravy	Poznámka
----------------	-------------------------	-------------------	---------------	--------	----------

Typ techniky:	elektrocentrála přenosná se spalovacím motorem			
Výrobce:				
Tovární značka:		Řazení techniky v Portálu:		
Typ vozidla		Kategorie vozidla:		
Zápůjčka:	Nezapůjčeno/Nevypůjčeno			
Popis:				
Způsob pořízení:		Datum pořízení:		
VIN (výrobní číslo):		Číslo TP:		
Inventární číslo:		Číslo PREMID:		
Certifikát:		Číslo nástavby:		

Umístění a stav techniky			
Uloženo na vozidle:			
Kmenová JPO:	Bojkovice	Standardní stanoviště:	Bojkovice
Aktuální stav:	Na základně, připraveno k zásahu	<input type="checkbox"/> Schopen zásahu (v případě probíhající jízdy)	
	<input type="checkbox"/> Podmínečně mimo provoz	Stav na kraji:	Zjistit
Aktuální závada:			
	Počet mth:	Upravit	Historie


Postup zadání nového věcného prostředku

Vyplnit technicko taktická data

Název techniky:	RZ (SPZ):	Evidenční číslo:	Vol. znak:	Sel. volba:
Přetlakový ventilátor				

Základní údaje	Technicko taktická data	Provozní kapaliny	Příslušenství	Opravy	Poznámka
Rok výroby:	<input type="text" value="2018"/>				
Datum první registrace:	<input type="text" value="29.1.2018 00:00"/>				
Název věcného prostředku	<input type="text"/>				
Hlavní výkonový parametr:	<input type="text" value="23500"/>				
Vedlejší výkonový parametr:	<input type="text"/>				
Rok poslední rekonstrukce:	<input type="text"/>				
Šířka:	<input type="text" value="500"/>	(mm)			
Výška:	<input type="text" value="550"/>	(mm)			
Délka:	<input type="text" value="410"/>	(mm)			
Hmotnost:	<input type="text" value="24"/>	(kg)			
Zdvihový objem:	<input type="text" value="98"/>	(cm ³)			
Výkon motoru:	<input type="text" value="2.25"/>	(kW)			
Zimní spotřeba PHM:	<input type="text" value="0,90"/>	(litry)			
Letní spotřeba PHM:	<input type="text" value="0,90"/>	(litry)			
Průměrná spot. PHM:	<input type="text" value="0,90"/>	(litry)			
Přepočet motohodin:	<input type="text"/>				
Objem nádrže na PHM:	<input type="text" value="1,20"/>	(litry)			
Externí identifikátor	<input type="text"/>				

Po vyplnění údajů je nutné odeslat Export pro HZS



Exporty bez vyplnění základních údajů, technicko taktických dat nebudou HZS Zlínského kraje přijímány.

Je nutné dodržovat vzory názvů a typů prostředků a techniky.

Zneplatnění prostředků

Uložit	Nová	Zneplatnit	Zobrazit neplatné	Export pro HZS	Rozdíly oproti HZS	Tisk	Jízdy/práce	Seznamy a přehledy
Název + RZ (Evid. číslo)	Volací znak	Název techniky: Elektrocentrála: GEKO	RZ (SPZ):	Evidenční číslo:	Vol. znak:	Sel. volba:		

Zneplatnění techniky




Opravdu chcete zneplatnit tuto techniku?

Informace o zneplatnění rovněž bude odeslána na kraj. Pokud chcete techniku přesto zneplatnit, napište nejdříve důvod zneplatnění:

Vyplnit důvod zneplatnění


**Hlavní technika je zneplatňována pouze u HZS kraje,
export zneplatněné hlavní techniky nebude akceptován**

Význam symbolů před technikou a věcnými prostředky

Symbol	Popis stavu
bez symbolu	není-li u záznamu žádná ikona, jde o nový záznam, který nebyl na kraj doposud exportován
	záznam byl exportován na kraj a čeká na ruční zpracování (import) do krajského systému
	záznam byl exportován kraj, kde byl úspěšně importován a má vytvořenu platnou vazbu mezi oběma systémy (záznam je v obou systémech a změny v datech se budou synchronizovat pomocí datových balíčků)
	záznam byl exportován kraj, kde byl jeho import a svázání zamítnut (pro příp. podrobnosti kontaktujte krajské HZS); synchronizace nebude u tohoto záznamu probíhat. Export záznamu z PORT.ALL na kraj je však možné opakovat.

Závěrem

Další funkcionality jsou popsány v uživatelské příručce



The screenshot shows a web application interface with a navigation bar at the top containing the following items: Zpětná vazba, Ekonomika, Lidé, Nastavení, Prostředky, Strojní služba, ZOZ, and O aplikaci. Below the navigation bar, there is a message box titled "Kontrola importu dat" with the text: "Byla odeslána data, která ještě nebyla naimportována do portálu JSDH". Below this, it says "Počty naimportovaných balíčků:" followed by a table with one row: "Balíček Kontakty osoby verze 2" and the number "1". On the right side, a dropdown menu is open, listing: "Autoři", "Verze aplikace", "Změny ve verzích", "Nápověda", and "Uživatelská příručka". The "Uživatelská příručka" option is highlighted with a yellow border.

Kontakty na pracoviště stojní služby územních odborů

<https://www.hzscr.cz/clanek/sluzby-pro-jsdho.aspx>