

IST NÍ A DEZINFEKCE PO POUŽITÍ DÝCHACÍHO P ÍSTROJE SATURN.

1. **Demontáž DP** ó zav ít tlakovou láhev, poté vyprázdnit tlakový obvod p ístroje a zkontrolovat nulový tlak na manometru. Teprve potom je možné demontovat tlakovou láhev. Od-roubovat spojovací p echod od plicní automatiky a ochranné masky.

2. **Mytí a dezinfekce spojovacího p echodu** - (vrapová hadice) opláchn te vlažnou vodou (do 40°C), vydezinfikujte ji slabým roztokem dezinfekce (nap .Incidur, Ajatin rozpou-ť ný ve vod , 2%) a op t ji opláchn te ve vlažné ísté vod . Spojovací p echod pov ste na místo chrán né p ed slune ním sv tlem. Nesu-te nad sálavým teplem.

Bezpe nostní upozorn ní: P i používání ístících a eventuáln také desinfek ních p ípravk dodržujte pokyny pro použití vydané jejich výrobcem. Je d ležité, abyste v novali pozornost koncentraci a dob p sobení. Nepoužívejte organická rozpouýt dla, jako jsou aceton, alkohol, technický benzín, trichloretylen nebo jim podobné.

3. **Dezinfekce ochranné masky** ó omýt v teplé vod s jemným detergentním prost edkem (prací, ístící prost edek, nap . Jar). P i siln j-ím zne i-ť ní m flete pouflít m kký kartá , hadří .. Nesmí být pouflita horká voda, rozpou-ť dla a mycí prost edky s obsahem perborátu (perborát se pouflívá jako mén ekologické b lidlo a ístící sloflka do prost edk na praní a do my ek nádobí). Dezinfekce je možná ve vhodných vodních roztocích (nap .Incidur, Ajatin rozpou-ť ný ve vod , 2%). Masku vřdy dob e opláchn te a vysu-te.

4. **Popruhy a ostatní ásti dýchacího p ístroje** ó je možné o ístit b flnými saponáty a vodou. Vřdy d kladn nechat vysu-ít.

5. **V řídém p ípad plicní automatiku nepono ujte pod vodní hladinu!!!!**

Pro manuální desinfekci plicní automatiky pouflívejte (nap . Had íky Wipex)

6. **Tlakový zásobník** omyjte v teplé vod s p ídavkem jemného detergentu. P i siln j-ím zne i-ť ní m flete pouflít m kký kartá , hadr atd. Je-li pot eba tlakovou láhev dekontaminovat, pouflíjte k tomu vhodný dekontamina ní prost edek v souladu s b flnými dekontamina ními postupy. Po dekontaminaci vřdy dekontamina ní inidlo zneutralizujte. Voda a dekontamina ní inidlo se nesmí dostat do láhvého ventilu. V tlakovém zásobníku musí z stat p etlak vy-í nefl je okolní atmosféra. Zabráníte tím, vniknutí okolního vzduchu do tlakového zásobníku.

Takto oýet ený dýchací p ístroj odvézt na odd lení chemické služby HZS k napln ní tlakové láhve a m ení dýchacího p ístroje.

P I DEZINFEKCI A MYTÍ PLICNÍ AUTOMATIKY, HORNÍHO ZÁV SU A TLAKOVÉHO ZÁSOBNÍKU NESMÍ DO T CHTO ÁSTÍ VNIKNOUT DEZINFEK NÍ ROZTOK NEBO VODA!!!

Lh ty pro servis a údržbu VDP SATURN

V následující tabulce jsou uvedeny lh ty na o-et ování, údržbu a kontrolu dýchacího p ístroje. Podle pot eby je v-ak nutno provést tyto práce d íve neř jsou lh ty uvedené v tabulce a to zejména v p ípad pouřítí p ístroje v rizikovém prost edí (vysoká a nízká teplota, velmi silné koncentrace chemikálií atd.).

Dílec	innost	A	B	C	D	E	F	G
Ochranná maska	ist ní Dezinfekce Kontrola funkce a t snosti Kontrola pr zvu né membrány T snost pod maskou Celková revize, vým na t snících díl	X4	X X X	X X X1 X1 X1	X2 X2 X2			X3
Plicní automatika	ist ní Dezinfekce T snost P ídavný vzduch (by-pass) Funkce výstražného signálu Celková revize, vým na p edepsaných díl	X4 X4 X4	X X X X	X1 X1 X1	X X X2 X2 X2			X3
Kontrola manometru		X4	X	X		X		
Tlaková láhev s ventilem	Pln ní + kontrola t snosti Kontrola plnicího tlaku Vým na vzduchu Celková revize, vým na p edepsaných díl	X4	X	X2	X			X3
Kompletní p ístroj	Uřivatelská zkou-ka Zkou-ka funkce a t snosti ist ní	X	X X	X X				

Legenda:

1. Neustále pouřívané p ístroje
2. Rezervní p ístroje
3. Jen výrobcem a oprávn ěným servisem
4. Sou ástí uřivatelské zkou-ky

- A) P ed pouřítím
- B) Po pouřítí
- C) Pololetn
- D) 1x za rok
- E) Po 2 letech
- F) Po 3 letech
- G) Po 5 letech

Přřlové díly podléhají rychlejšímu stárnutí v d sledku zvý-ěného p sobení chemikálií a p sobení mechanického namáhání je nutno kontrolovat a m nit podle aktuálního stavu.